


Winkelfräsköpfe Typ 880/881/882/883/884/885

Table with 10 columns: Typ/Type, 880-08, 880-10, 880-13, 880-16, 880-25, 880-32, 880-30, 880-40, 880-50. Rows include Abtrieb/Output, Spannbereich/Clamping Range, max. Drehzahl/Speed, max. Leistung/Power, and dimensions (A, B, C, D).

Die Winkelfräsköpfe bis zu einem Spannbereich von Ø16 mm sind mit austauschbaren Antriebskegeln ausgestattet, um die Köpfe an verschiedenen Maschinen mit unterschiedlichen Kegeln zB. HSK, SK, MAS/BT usw., nutzen zu können.

Table with 6 columns: Typ/Type, 882-13, 882-16, 882-25, 882-40, 882-50. Rows include Abtrieb/Output, Spannbereich/Clamping Range, max. Drehzahl/Speed, max. Leistung/Power, and dimensions (A, B, C, D).



Angle heads up to a clamping range of Ø 16 mm are equipped with exchangeable input-shanks (e.g. HSK, SK, MAS/BT etc.) in order to use the heads on different machines with various cones.

Centerline Inc logo and website address: www.centerline-inc.com

Angle Heads Type 880/881/882/883/884/885

Winkelfräskopf Typ 880-13 Variationen
Angle Head Type 880-13 Variations

Table with 7 columns: Typ/Type, 880-13, 881-13, 882-13, 883-13, 884-13, 885-13. Rows include Abtrieb/Output, Spannbereich/Clamping Range, Übersetzung/Ratio, max. Drehzahl/Speed, max. Leistung/Power, Besonderheiten/Specials, and dimensions (A, B, C, D).



881-13
10.000 min-1



880-40
40,5 kW